

Istruzioni per DIVAR web page

Dalla versione 2.10 del firmware, Divar include il supporto di web browser. Questa pagina web risiede sul disco rigido del Divar.

Se si aggiorna il Divar alla rel 2.10 o superiore partendo da una rel inferiore bisogna caricare il file **Divarwebset.dvr** attraverso un collegamento lan tra il vostro PC ed il Divar

- Creare una connessione Lan tra il pc ed il Divar.
- Aprire Internet Explorer.
- Digitare sulla barra degli indirizzi l'IP del Divar seguito da "/webload.html" (per esempio "http://172.20.1.2/webload.html")
- Premere "OK".
- La pagina "Divar Webset Upload Page" apparirà
- Scegliere la directory dove si è salvato il file "Divarwebset.dvr".
- Selezionare questo file e premere "**Send File**" il download partirà automaticamente e durerà circa 1 minuto.
- Al termine il Divar includerà una pagina raggiungibile direttamente da Internet Explorer